正誤表

本製品に添付されております『開梱と据置作業を行われる方へ』に誤りがございました ので、以下の通り訂正していただきますようお願いいたします。

7ページの手順1を下記の手順に訂正

プリンタ本体を取り出します。 アクセサリボックス、スピンドル(2本) プリンタ保護用のスチロールを取り出します。

> 梱包箱を上方に引き抜き、ドキュメント ボックスを取り出します。

> ドキュメントボックスの中に入っている同梱内 容物を確認してください。

△ 6ページ参照

梱包用の4個のダンボールの保護材を 取り外します。

